

telnet

ネゴシエーション

telnetコマンドで標準ポートポート「23」に接続すると、自動的にネゴシエーションを実行して、行入力モードから文字入力モードに変更されます。
しかし、23ポート以外に非標準ポートに接続すると、ネゴシエーションは実行されない。そこで、以下のようにポート番号の前にマイナス付加するとネゴシエーションを強制できます。

```
$ telnet localhost -1234
```

参考

1. telnetコマンドを使用せずにtelnetモードを文字に強制します

From:
<https://yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:
<https://yokoweb.net/dokuwiki/software/ubuntu/command/telnet?rev=1668900194>

Last update: 2022/11/20 08:23

