

EWARM Tips

EWARMに関する設定など調べた事の備忘録を残す。
本ページは、 [QnA Plugin](#) を使って記述。

- [EWARM Tips](#)
 - [IDE設定関連](#)
 - [行番号を表示するには？](#)
 - [VSCodeやEmcasを外部エディターで使うには？](#)
 - [プロジェクト管理](#)
 - [バージョン管理から除外するファイルやフォルダは？](#)

IDE設定関連

[行番号を表示するには？](#)

メニューバーから「ツール」→「オプション」→IDEオプションダイアログの「エディタ」を選択し、[行番号の表示]をチェックし有効にする。

[VSCodeやEmcasを外部エディターで使うには？](#)

[\[EWARMの外部エディター設定\]](#) 記事を参照。

プロジェクト管理

[バージョン管理から除外するファイルやフォルダは？](#)

[\[EWARMでバージョン管理から除外するファイルやフォルダ\]](#) 記事を参照

From:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/> - 新石器Wiki

Permanent link:

<https://www.yokoweb.net/dokuwiki/devtool/ide/ewarm/ewarm-tips/start>

Last update: 2021/07/22 09:12

